

# ALFLOCメンテナンスの手引き

-アルブロックを安全にご利用頂くために-

BD型のフックは3種類  
あります。ビスは共通です

## 手順

# 1. 棚板フック 取り替え

ご準備いただくもの

フック+ビス

ドライバー（電動）+手袋

フックの種類をチェック



4

ビスを仮留めする



1

ビスをゆるめフックをはずす




5

ドライバーで固定する



2

棚側面にフックを差し込む



6

完成です




3

ビス穴よりビスをねじ込む



A. 最も新しい



B. Cより少し長い



C. 最も古くて短い

穴位置が若干異なります

フックとビスは各レンタルヤード  
にあります。または直送しますの  
で、下記まで問い合わせ下さい。

# 手順



車輪の付け根部分へ注油

1



固定ボルト部分へ注油

2



ブレーキ部分へ注油

3

## 2. キャスターメンテナンス

キャスターはグリースで動きが滑らかにブレーキも掛かり易く

ご準備いただくもの



市販の液化タイプの潤滑スプレーがおすすめです。ホームセンター等でお買い求め下さい。